



D Agora IP Programmierung

GB Agora IP programming

Agora IP programmazione

,D = C 🦉 AGORA-IP

Setup

1. Login

Allgemein		
IP-Einstellungen können automatis Netzwerk diese Funktion unterstüt den Netzwerkadministrator, um die beziehen.	ch zugewiesen werden, wenn das zt. Wenden Sie sich andernfalls an geeigneten IP-Einstellungen zu	
IP-Adresse automatisch bezie	then	
Folgende IP-Adress Arwen	den:	
IP-Adresse:	192.168.1.100	
Subnetzmaske:	255.255.255.0	
Standardgateway:	6 B. B.	
DNS-Serveradresse automati	sch beziehen	
Folgende DNS-Serveradresse	n verwenden:	
Bevorzugter DNS-Server:		
Alternativer DNS-Server:	- X - X	
	Erweitert	APR
	OK Abbrechen	
		and the second se

On your PC Sul Vs. PC





ROCOM

Ab Werk

Speichern und Neusta

2. Network

- Wählen Sie DHCP oder feste IP Adresse
- **G**: Select DHCP or fixed **IP** address
- Selezionare DHCP o idirizzo IP fisso

Videokamera

Aci Farfisa Intercoms АС-СКА 🔁 Agora S Netzwerk Aktueller Zustand Einstellung ueber DHCP: Netzwerk Einstellungen Netzwerk IP Adresse: 192.168.1.250 SIP Parameter 255.255.0.0 4 Netzwerkmaske: Web Server Netzwerk Gateway: 4 Haupteinstellungen **DNS Server 1:** Erweiterte Einstellungen DNS Server 2: Service Kein NAT ~

NAT Regel:

NAT Adresse: STUN Adresse:

3. SIP

Aci Farfisa Inte Agora S	ercoms	
Aktueller Zustand Netzwerk Einstellungen Netzwerk SIP Parameter Web Server	SIP Parai SIP Modus: Angezeigter Name: SIP User Agent: Account:	Agora S AGORAv2
Haupteinstellungen Erweitert Einstellungen Service Videokamera	Auth. Id: Passwort: Sende Registrierung: Registrierungsserver: Port: Ablauf[s]: Nach Neustart registrieren:	
	SIP Server: Port: Outbound Proxy: Port: SIP Transport: Signalisierungsart: Aktiviare symmetrisches PTP:	5060 5060 UDP V 180 Ringing V

- D Wählen Sie "Peer-to-peer" oder "SIP Server". Bei "Peer-to-peer" sind keine weiteren Eingaben notwendig.
- **G** Select "Peer-to-peer" or "SIP server". With "Peer-to-peer" no more inputs are required.
 - Selezionare "Peer-to-peer" oppure "SIP server". Con "Peer-to-peer" non sono necessarie ulteriori impostazioni.

ROCOM

4. Telefonnummern/telephone numbers/numeri telefonici

Aci Farfisa Intercoms		Α(¬()ΚÀ 😰
Aktueller Zustand Netzwerk Einstellungen Haupteinstellungen Telefonbuch Relais Tuersensoren SNMP Einstellungen Zeittabelle Zeiteinstellung	mer: 1 2 Ruftaste aus Selezionare 4 Titel: Email: Aktiviert: 1. Rufnummer: Zeittabelle: Rufart: 2. Rufnummer: Zeittabelle:	wählen/Select the button/
Erweitert Einstellungen Service Videokamera	Rufart: 3. Rufnummer: Zeittabelle: Rufart:	Weiterschaltung V Nein V Weiterschaltung V

(i)

- Wenn Peer-to-Peer ausgewählt wurde dann wird anstelle der Rufnummer eine IP Adresse progammiert.
- (GB) If Peer-to-Peer was selected then an IP address will be programmed instead of a telephone number.
- Se è stato selezionato Peer-to-Peer allora viene programmato un'indirizzo IP al posto del numero telefonico.
- Agora IP Bedienung GB Agora IP use Agora IP uso
- 1. Anruf/call/chiamata
- 2.Türöffnung/door opening/apriporta



Bitte beachten! Diese ist nur eine Kurzanleitung. Die komplette Beschreibung erhalten Sie unter www.rocom-gmbh.de
Please note! This is only a quick guide. The complete documentation can be downloaded under www.rocom-gmbh.de.
Nota bene! Questa è solo una breve descrizione. La guida compete può essere scaricato sott www.rocom-gmbh.de.

Quickmarks. Download reader for mobile phone: http://www.quickmark.com.tw/En/basic/download.asp



Bedienungsanleitung Agora IP S komplett, deutsch



